

CAN SUYU VANA

QUICK COUPLING VALVE

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- + Gvde diřli kısmı gevřetilmemelidir.
- + Anahtarın vanaya montajı ncesinde hortum baęlantısı yapılmalıdır.
- + 3/4" Diřli kısımlar iin Sızdırmazlık elemanı (Teflon vb.) kullanılmalıdır.

POINTS TO TAKE INTO CONSIDERATION

- + Body part of the product should not be loosened.
- + Hose pipe assembly should be completed before the assembly of quick coupling valve with the key.
- + It is recommended for waterproofness of threaded parts to use teflon band and so on.