

DAMLA SULAMA KURTAĞZI

DRIPLINE BARBED FITTINGS

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- + Grommet Conta ile çıkış almak için kullanılacak Grommet Contalı ürün çeşidine göre delik çapı 16 mm veya 20 mm olacak şekilde boru delinmelidir.
- + Kurtağzı Grommet Conta ile çıkış almak için kullanılacak Kurtağzı Ek Parça çeşidine göre delik çapı 20 mm olacak şekilde boru delinmelidir.
- + Kurtağzı Ek Parçalar boruya takıldıktan sonra boru, Poelsan Boru Kelepçesi ile sıkıştırılmalıdır.

POINTS TO TAKE INTO CONSIDERATION

- + For a proper offtake with the Grommet Gasket, the pipe should be punched 16 mm or 20 mm according to the Grommet Gasket to be used.
- + For a proper offtake with the Barbed Grommet Gasket, the pipe should be punched 20 mm according to the Barbed Fitting to be used.
- + The pipe should be clamped with Poelsan Pipe Clip after the Barbed Fittings are installed to the pipe.