

PRİZ KOLYE

CLAMP SADDLES

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- + Priz Kolyeler depolama ve montaj esnasında sert ve keskin cisimlerden uzak tutulmalıdır. Tesisat toprak altına d şenecekse, sert ve keskin cisimlerden korumak maksadıyla kum ile kapatılmalıdır. Hasar g rm ş  r nler kesinlikle kullanılmamalıdır.
- + Priz kolyelerde oring, yuvasına d zg nce yerleřtirilmeli ve montaj esnasında yerinden  kmamasına  zen g sterilmelidir.
- + Priz kolye ile kullanılacak erkek adapt rlere teflon bant sızdırmazlıęı saęlayacak kadar ve sıkma y n yle aynı y nde sarılmalıdır.
- + Priz kolyelerin montajından sonra yapılan boru delme iřlemi, uygun bir matkap ucu ile diřlere deęmeyecek řekilde ger ekleřtirilmelidir.
- + Boruda standart deęerinden daha b y k bir  l de ise priz kolye montajında alt ve  st kapaklar birbirine deęmeyecektir. Bu durumda; cıvatalı priz kolyelerin cıvatalarının alt ve  st kapaklar birbirine deęene kadar sıkılmasına gerek yoktur.
- + Priz kolyelerin montajı sırasında cıvata ve somunlar karřılıklı olarak dengeli sıkılmalıdır.

POINTS TO TAKE INTO CONSIDERATION

- + Clamp saddles should be kept away from hard and sharp objects during the storage and installation. If the installation is laid under the ground, it should be covered with sand to protect it from hard and sharp objects. Any damaged adaptor should not be used absolutely.
- + The o-ring should be placed in its socket properly in order not to be unsettled during the installation.
- + Male adaptors to be used with Clamp Saddles, should be wrapped up with the teflon band with the tightening direction and should be wrapped enough to prevent leakage.
- + Drilling the pipe after the installation of Clamp Saddles can cause the damage of the threads. Thus, drilling must be carried out in a way that it does not touch the threads with a suitable drill bit.
- + If the dimension of the installed pipes is bigger than the standard values upper and lower parts will not contact each other. Under these circumstances, there is no need to tighten the bolts till the upper and lower body parts contact or hammer the slides to the end point.
- + Bolts and nuts must be tightened mutually balanced during installation of the Clamp Saddles.

PRİZ KOLYE

CLAMP SADDLES

Tesisatın Son Kontrolü

GÖZLE KONTROL

Tesisatın kurulumu sırasında kullanılan ürünlerin hasar tespiti için mutlaka gözle kontrol yapılmalıdır.

SIZDIRMAZLIK KONTROLÜ

Tesisatın kurulumu sonrasında sisteme mutlaka test basıncında su verilmeli ve sızdırmazlık durumu tespit edilmelidir.

SIZINTIYA NEDEN OLABİLECEK UYGULAMALAR

- Boru ölçülerinin uluslararası standartlara uygun olmaması,
- Kullanılan diğer metal ya da plastik malzemenin uluslararası standartlara uygun olmaması,
- Teflon bandın yeterli miktarda ve uygun şekilde kullanılmaması,
- Montaj sırasında Priz Kolyenin talimatlara uygun monte edilmemesi,
- Matkap ile boru delme esnasında Priz kolyenin dişlerine zarar verilmesi,
- Montaj esnasında oringin zarar görmesi ya da oringin yerinden çıkması,

tesisatınızda sızıntıya neden olabilir.

Final Check of the Installation

VISUAL CHECK

During installation, the system should be checked visually in order to determine the damaged clamp saddles.

LEAKPROOFNESS CHECK

After the installation, the system should be checked with water in testing pressure to determine the water leak.

CONDITIONS THAT MAY CAUSE LEAKAGE

- Pipe sizes do not comply with international standards,
- Other metal or plastic materials used do not comply with international standards,
- Not to use the teflon band sufficiently and suitably,
- Incorrect installation of the Clamp Saddles during installation,
- Damage of the threads of the Clamp Saddles during pipe drilling with the drill,
- Damage or displacing of the oring during the installation,

can cause leaking in your installation.