


La forma inteligente de riego

Gestionar sistema de riego con la aplicación móvil Poelsan CUP es muy fácil!

Bluetooth



CUP/BT

Unidad de Control de Riego a Batería

•••	Estación	1,2,4,6
(4)	Fuente de energía	Batería alcalina de 9V
(P)	Entradas de sensor	2 Viento, Lluvia, Helada
Ø	Impermeabilidad	IP68
\bigcirc	Período de garantía	2 años





Gestiona de forma remota hasta 15 metros mediante Bluetooth.

Gracias al uso a batería, realice una fácil instalación en áreas sin electricidad.

Configure y transfiera los programas de riego sin conexión.

Vea la duración de la batería y el estado de la conexión en la aplicación móvil.

Impedir el uso no autorizado mediante el uso de una contraseña.

Asigne nombres/etiquetas personalizados a sus programas y estaciones.

Gracias a la función de memoria permanente del programa, conserve sus programas hasta 3 días en caso de que se agote la batería.

Ajuste el tiempo de funcionamiento entre un 10% y un 200% con el riego estacional.

Establezca los tiempos de trabajo y pausa con ciclo y saturación.

Evite la superposición de los programas de riego con la ordenación automática.

Suspende el riego manualmente hasta 99 días durante la temporada baja o apaga el programa.

Establezca 12 programas de riego diferentes con 8 horarios de inicio diferentes y una duración de trabajo de 1 segundo a 12 horas.



Su sistema de riego está bajo control con la aplicación móvil Poelsan CUP!





Descarga gratis para una experiencia de Riego Inteligente y descubre la comodidad!







Registrese, inicie sesión o continúe sin registrarse.

Descargue la aplicación móvil Poelsan CUP de forma gratuita en su dispositivo inteligente a través de AppStore o Google Play Store

"Realice su registro desde la pantalla de inicio seleccionando la opción "Regístrate". Si lo prefiere, puede realizar un control sin las funciones máximas seleccionando la opción "Continuar sin registrarse"

Conecte su dispositivo

Al iniciar sesión en la aplicación, verá la página de la lista de dispositivos. Inicie el escaneo seleccionando 'Agregar dispositivo' en la parte superior derecha.


Seleccione el dispositivo que coincida con el Número de Serie que aparece en la etiqueta de la caja del producto.

Asegúrese de que su conexión Bluetooth esté activada para poder realizar este proceso.



Página de Dispositivos

En la página de dispositivos, encontrará secciones relacionadas con el dispositivo seleccionado, como Riego Manual, Programas, Características Adicionales, Sincronizar con el dispositivo, Encender/Apagar y Configuración.



Configuración del dispositivo

Seleccione 'Configuración' en la parte superior derecha para personalizar la configuración de su dispositivo.

Controle la salud de la batería de su dispositivo y el estado de la conexión Bluetooth





Puede restablecer todos los programas y configuraciones del dispositivo o eliminar el dispositivo de su lista.



Riego Manual

Seleccione 'Riego manual' para iniciar el riego de inmediato


Seleccione la estación que desea activar.

Realice fácilmente su planificación utilizando los tiempos de funcionamiento predefinidos o ajuste el tiempo de funcionamiento que desee en horas/minutos/segundos.

El riego comenzará después de seleccionar "Iniciar"

El riego se detendrá automáticamente cuando se complete el tiempo. Seleccione "Detener" para finalizar el riego antes del tiempo establecido.






Programas

Para crear programas de riego adecuados a sus necesidades, seleccione uno de los programas A, B o C en la sección "Programas" para editarlo.

Para agregar más programas, seleccione "Agregar programa" en la parte superior derecha y cree su programa personal.

En esta sección, puede crear 12 programas de riego diferentes.





Características Adicionales

Seleccione 'Características adicionales' para la configuración de sensores y

Ajuste según las condiciones estacionales sin necesidad de configurar cada estación individualmente, ingresando un valor porcentual entre el 10% y el 200% en los tiempos de riego.


Determine el estado de la válvula principal como abierta/cerrada y guarde



Seleccione la estación que desea editar. Determine el estado de ciclo y mojado (abierto/cerrado).


Establezca los tiempos de funcionamiento y de pausa de la estación, de 1 segundo a 12 horas, y quarde.





Seleccione el sensor para ajustar la configuración de los factores ambientales. Determine el estado del sensor como abierto/cerrado.

Seleccione los días para suspender el riego automático con el sensor de lluvia hasta 7 días y guarde.




Seleccione un día para suspender todos los programas activos en la configuración de retraso de riego, entre 1 y 99 días, y guarde.



Sincronizar Con El Dispositivo

Para sincronizar los ajustes del dispositivo con la aplicación móvil, seleccione 'Sincronizar con el dispositivo' en el menú principal.



Encender/Apagar

Determine el estado de encendido/apagado del dispositivo y envíelo al dispositivo.

